

Contador Digital de Pessoas

cp3001w



Digitaq Controladores Eletrônicos
www.digitaq.com.br



Se precisar de ajuda, abra a câmera do seu celular e escaneie o QR CODE para **chamar o Suporte Técnico da digitaq**

1. APRESENTAÇÃO


O CP3001w é um contador de fluxo de pessoas que detecta automaticamente a entrada e saída de visitantes. Registra em tempo real o número de pessoas presentes no local, além de contabilizar o total de visitas diárias e gera relatórios detalhados de visitas diárias, semanais e mensais, que podem ser acessados a partir de qualquer dispositivo Android, Windows ou iOS, tanto pela rede WiFi local quanto via Internet.

2. ASPECTO DO DISPOSITIVO

PASSO 1.

Conecte a fonte de alimentação do equipamento em uma tomada 110 ou 220 volts. Não se preocupe com a voltagem, é bivolt automático.


Conecte o cabo da fonte de alimentação ao contador para energizá-lo. O visor LCD ficará na cor azul e exibirá as informações de contagem além da data e hora atual.




PASSO 2.

Verifique se a tela do equipamento exibe a mensagem cp3001w**XX** (onde **XX** é um número de dois dígitos, como por exemplo, cp3001w**23** exibido na figura abaixo.

Se você ver "**cp3001w**" no visor, o contador está **pronto** para configuração e você ir para o passo 3.



Se for exibido "**WiFi?**" mantenha pressionado o botão **(3) WIFI** até que a **barra de progresso** seja concluída, e somente depois, solte o botão.



Isto ativará a rede WiFi cp3001w e você deverá ver o nome da rede "**cp3001w**" no visor azul.

PASSO 3.

Desligue os dados móveis do celular Android que você usará para configurar o contador de fluxo de pessoas. Isto é necessário para que o Android permaneça conectado a cp3001w durante o primeiro uso.

Depois de desativar os dados móveis, deslize a barra superior para baixo para abrir as notificações do telefone Android.

Toque e mantenha o dedo pressionado no ícone do WiFi para abrir as configurações de conexão, e **conecte-se na rede cp3001w**.

Toque em **Concluído** para manter a conexão com a rede cp3001w.

Abra o navegador de internet, como o Google Chrome. Na barra de endereços, digite **192.168.4.1** e toque em **ir**.

Na tela que aparecer, toque no botão **Config**.

PASSO 4.

Agora vamos configurar o contador.

APLICAR CONFIGURAÇÃO EXPRESSA

Toque neste botão se estiver configurando o dispositivo pela primeira vez.

MOSTRAR AJUSTES AVANÇADOS

Você não precisa ver os ajustes avançados no primeiro uso.

REDES WIFI ENCONTRADAS

O CP3001w não tem suporte à WiFi 5G. Por isso, serão listadas somente as redes WiFi **2.4G**. Se a rede desejada não aparecer na lista, toque no botão RESET do contador para realizar uma nova busca de redes.

SENHA DA SUA REDE WIFI

Digite a senha da rede WiFi que você selecionou.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE

Informe o período de funcionamento do estabelecimento. Fora destes horários, o contador não contabilizará as visitas e o visor azul exibirá a mensagem **"FECHADO"**.

SEU EMAIL:

Insira o **seu** endereço de e-mail que você deseja receber o relatório semanal.

NOME DO CONTADOR

Escolha um nome para identificar o seu dispositivo na Internet. Por exemplo: MATRIZ, LOJA 1 ou outro nome com até 20 caracteres.

TIPO DE ESTABELECIMENTO

Descreva o seu negócio. Exemplo: Loja de vestuário, farmácia etc. A Inteligência Artificial levará em conta o tipo de

estabelecimento para entender o fluxo de visitas semanal.

BOTÃO SALVAR

Toque no botão para aplicar as alterações e reiniciar o dispositivo.

Agora você já pode ligar os dados móveis do celular Android.

Logo após, o visor exibirá as seguintes mensagens no visor:

Rede: Sua rede WiFi	Nome da rede escolhida
IP : 192.168.1.10	IP do CP3001w
Ver : H01.520	Versão do equipamento
id : 1234567890	Número de série

Será iniciada a tentativa de conexão com a rede Wi-Fi que você escolheu.

Mensagem "WiFi?"

O contador está **tentando** se conectar à rede WiFi cadastrada.

Total	Agora	14:02
00312	00027	13/01
		SEG
WiFi?		

Se essa mensagem permanecer por mais de 10 segundos, significa que a senha inserida nas configurações está incorreta.

Mensagem "Upload"

Indica tentativa de armazenar os dados na Internet.

Total	Agora	14:02
00312	00027	13/01
		SEG
Local		Upload

Mensagem "Internet"

indica que os dados estão sendo armazenados online, permitindo o acesso de qualquer lugar através da internet.

Total	Agora	14:02
00312	00027	13/01
		SEG
Internet		

PASSO 5:

ACESSO AOS DADOS NA REDE LOCAL

Para visualizar as informações sobre o fluxo de visitas **via rede local**, certifique-se de que seu celular ou computador estejam conectados à **mesma rede Wi-Fi** que você configurou o contador.

Pressione o botão **(3) WiFi** por 1 segundo e solte. O visor mostrará o IP do contador.

Abra o navegador de Internet e digite o **Endereço IP** que você configurou para o contador, como por exemplo:

192.168.1.102 e pressione ENTER ou toque em **ir**.

Toque no botão **SEMANA** ou **MÊS** para ver o fluxo de visitas.

PASSO 6:

ACESSO AOS DADOS PELA INTERNET

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code localizado a seguir ou digite:

https://www.digitaq.com.br/cp3001w_alpha/login.php e insira suas credenciais.



ATENÇÃO:

Já criamos um cadastro para você!

Contate-nos para receber suas credenciais de acesso ao serviço online gratuito!

O CP3001w está em conformidade com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados e não armazena dados pessoais dos usuários do serviço online. Saiba o que coletamos: fluxo de visitas e o número de série do dispositivo.

PASSO 7:

PÁGINA PRINCIPAL DO CONTADOR

A página inicial apresenta o painel do contador de fluxo de visitas e os botões de navegação do dispositivo.

Vamos conhecer a **função dos botões**:

ATUALIZAÇÃO

Ajusta a frequência de atualização da contagem na tela inicial. Se você está exibindo a contagem em um monitor para

o público, recomendamos usar valores abaixo de 20 segundos. Caso contrário, escolha 20 segundos ou mais. É necessário tocar no botão SALVAR para aplicar as alterações.

SEMANA

Visão detalhada do fluxo de visitantes. Mostra as variações em diferentes horários e dias, para identificar padrões de pico e de baixa visitação.

MÊS

Detalha o fluxo de visitantes, dia a dia para cada mês do ano. Mostra as variações nos diferentes dias e meses.

Você pode exportar os gráficos em HTML ou Excel (CSV) clicando nos botões "EXPORTAR HTML" e "EXPORTAR EXCEL".

O CP3001w também suporta **acesso via API** em formato JSON, permitindo que programadores integrem os dados em seus sistemas.

IMPORTANTE: O dispositivo precisa estar conectado à Internet para exibir os gráficos.

CONFIG

Visualização das configurações avançadas do CP3001w.

INSTALAR ATUALIZAÇÃO

Acesso ao painel de atualizações do software.

Atualizado em 22/07/2025 09:24

INSTALAÇÃO DOS SENSORES

Suba os sensores 1 metro de altura do chão, e fixe cada sensor em lados opostos do corredor ou porta, com no máximo 3 metros de distância entre eles.

Siga o exemplo da ilustração abaixo:

